

JBE-AT1

Programador



El Programador JBE-AT1 es parte de la línea de productos de las series Draco y Lyra. Se utiliza para establecer la dirección en detectores, pulsadores manuales, módulos analógicos, sirenas...

La función principal del programador es la de permitir que los instaladores del sistema establezcan la dirección de los dispositivos, lean su dirección y establezcan los modos de funcionamiento. También proporciona funciones de diagnóstico para facilitar a los instaladores la localización de los dispositivos en campo y la resolución de averías.

Las funciones de diagnóstico proporcionan la capacidad de activar/desactivar el LED de estado de los dispositivos y/o activar/desactivar las salidas de los equipos por dispositivos individuales o múltiples.

La herramienta está equipada con los cables necesarios para poder conectar el dispositivo al programador.

Su pantalla LCD permite al usuario acceder a diferentes opciones de menú seleccionables de manera clara y sencilla y de ese modo poder ejecutar las diferentes funciones a través del teclado numérico.

Características

- Lectura y escritura de la dirección de los dispositivos de lazo
- Pantalla LCD con interfaz de usuario amigable y teclado numérico
- Funciones de diagnóstico para facilitar en la búsqueda de averías
- Larga duración de las baterías

Elementos Compatibles

DESCRIPCIÓN	MODELO
Detector Térmico	JBE-2106
Detector Óptico	JBE-2111
Detector Óptico Térmico	JBE-2115
Pulsador Manual	JBE-2100
Módulo Entrada	JBE-2120
Módulo Salida con Confirmación	JBE-2125
Sirena	JBE-2135
Sirena con Indicador Visual (VID)	JBE-2145

DATOS TÉCNICOS

Pantalla LCD	Pantalla LCD retroiluminado 128 x 64
Alimentación	5 VDC
Consumo en reposo	130 mW
Consumo máximo	380 mW
Baterías	4 x 1.5V tipo "AA"
Dimensiones (AnxAlxFn)	100 mm x 195 mm x 36,5 mm

Encendido:

Pulse la tecla “función” para encender. Una vez encendido, se mostrará directamente el menú de funciones disponibles. A través de la tecla “arriba” o “abajo” los usuarios pueden elegir la función necesaria. Presione la tecla “confirmación” para entrar la función correspondiente. Presionando las teclas numéricas correspondientes, también se puede entrar a las opciones del menú de funciones.

Programar dirección:

Seleccione la función “Programar dirección”, indique el número de dirección que desea agregar y a continuación presione la tecla “Confirmación” para asignar al dispositivo. Después de escribir la dirección con éxito, escuchará un tono “Di” y un “OK” aparecerá en la pantalla. La dirección se incrementará automáticamente. Si el proceso falla, escuchará dos tonos “Di” y la palabra “fallo” aparecerá en la pantalla. Pulse la tecla “eliminar”, la dirección se puede volver a escribir. Pulse la tecla “función” para volver a la pantalla principal.

Leer una dirección:

Seleccione el menú “Leer dirección”. Pulse la tecla “confirmación” para leer la dirección de los dispositivos. La dirección aparecerá en la pantalla con un tono “Di” o “000” si la lectura falla. Pulse la tecla “función” para volver a la pantalla principal.

