

Información general

La tarjeta JBE-P2L2-NET permite conectar los paneles JBE-P2L1 para comunicarse en una red dedicada.

Datos técnicos

Tarjeta de red	
Número de tarjetas	1
Distancia máxima entre equipos	1.000 m
Tipo de cable recomendado	2 x 1,5 mm ² par trenzado sin malla

Conexión a equipos de campo	
Topologías seleccionables por el usuario	Clase A (anillo) o Clase B (estrella)
Numero de nodos en la red	Hasta 32 nodos por red

Instalación

1. Desconectar baterías y alimentación general del panel P2L1.
2. Fijar la tarjeta en la bahía de expansión. Ver imagen adjunta.



3. Fijar la tarjeta, usando los 4 tornillos proporcionados y las 4 torretas hexagonales.
4. Encender el panel y declarar que ahora dispone 1 tarjeta NET. Ver menú:

Instalación\8. Composición del sistema

5. Tras el reset, el panel ya tiene la tarjeta NET disponible.
6. Recuerde configurar la tarjeta NET en el menú siguiente, según el tipo de instalación (clase A para instalación en bucle).

Ajustes\0. Configurar la información de la red

Mantenimiento

Se debe realizar una prueba de alarma regularmente, se recomienda cada 6 meses.

Normativa


0370
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain) 20 DoP-0370-CPR-3813-1
EN 54-2, EN 54-4 JBE-P2L1 <i>Central de Detección y Alarma Analógica, destinada a su uso en los sistemas de detección y alarma de incendios instalados dentro y alrededor de edificios.</i> Ficha técnica: véase TF-JBE-P2L1-10 proporcionado por el fabricante.

Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.
C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain)
www.jadebird.eu.com

